

- DOPUSZCZALNA ODCHYLENKA $\leq 5\text{MM}$
- PANEL STEROWANIA MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ PO LEWEJ LUB PRAWEJ STRONIE DŹWIGNIKA
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W MILIMETRACH

